

Presa de mostra d'orina:

1. Recolliu l'orina en el got de plàstic que trobareu dins la bossa. Preferentment la primera orina del matí.
2. Mantingueu el tub de recollida d'orina Monovette® en posició vertical, amb la punta cap amunt, i traieu el tap de rosca. Guardeu-lo.

Col·loqueu la punta de mostreig al tub i assegureu-vos que estigui ben posada (Fig. 2b).

3. Submergeu la punta de mostreig al got d'orina i estireu la vareta de l'èmbol fins que arribi a la línia groga superior i el tub de recollida Monovette® quedi ple d'orina (Fig. 3a).

Traieu el tub del got i manteniu-lo en posició vertical, amb la punta de mostreig cap amunt. Per buidar la punta, estireu la vareta de l'èmbol cap avall fins que s'aturi (Fig. 3b).

4. Traieu la punta de mostreig i llenceu-la a les escombraries.
5. Tapeu el tub Monovette® amb el tap que heu guardat prèviament. Assegureu-vos que quedi ben tancat (Fig. 5a).
6. Trenqueu la vareta de l'èmbol i llenceu-la a les escombraries.

